



## KÄYTTÖOHJE

1. Sulje johdon venttiili ja suorista johto.
2. Aukaise veneen tankin suljin.(Käytä adapteria tarvittaessa)
3. Kiinnitä liitin veneeseen.
4. Käynnistä pumppu.
5. Aukaise johdon venttiili.
6. Tarkista läpivirtaus ”kontrollilasin” lävitse.
7. Tankin tyhjennyttyä irroita liitin veneestä ja laske se veteen n. 30 sekunniksi.
8. Sulje johdon venttiili.
9. Kierrä koko johto kannattimelleen.
10. Pumppu sulkeutuu automaattisesti 7-8 minuutin kuluessa.

Jos läpivirtaus ei toimi minuutin kuluessa, irroita liitin ja upota se veteen 10 sekunniksi.

Se osoittaa onko probleema veneen tankissa vai pumppussa.

Mikäli pumppu pumppaa vettä sulje venttiili ja liitä se takaisin veneeseen. Aloita toimitus alusta.

Jos se ei vielääkään toimi voi syy johtua seuraavista seikoista:

1. Ilmavuoto liittimen ja veneen välissä.
2. Veneen ilmaventtiili on tukossa.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan septitankkien tyhjennykseen.

---

Adress  
ZICKERT SYSTEM AB  
Box 10337  
434 24 KUNGSBACKA  
E-mail  
kjell.johansson@  
zickertsystems.se

Telefon  
+46 (0) 300 564 788  
+46 (0) 300 510869

Fax  
+46 (0) 300 564789

Plusgiro  
103228-3

Bankgiro  
915-3990

Organisations nr  
556232-7154

Innehar F-skattebevis